




LOVENSE

**Domii 2**

USER MANUAL





## What's Included

- (1) Bluetooth® Wand
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Quick Setup Guide
- (1) Storage Bag

## Specifications

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Materials  | ABS Plastic/Body-Safe Silicone |
| Weight     | 299.9g                         |
| Battery    | Li-Ion Rechargeable            |
| Charging   | 160 Mins                       |
| Use Time   | up to 370 Mins                 |
| Standby    | up to 100 Hours                |
| Waterproof | IPX6 Water-Resistant           |

## Charging

Turn off Domi 2. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 2.6 hours to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

**Note:** *Push the pin firmly, but slowly, into the charging port. Stop pushing when you see the indicator light glow.*

## Cleaning & Care

- Clean Domi 2 before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

## Usage Tips

- Use lube at your own discretion. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- You can adjust the low, medium, and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Domi 2.

## Warning

- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- You can rinse Domi 2. DO NOT allow water to drip inside the charging port.
- DO NOT use the toy while charging.

## Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: [www.lovense.com/guide](http://www.lovense.com/guide)

App download: [www.lovense.com/download](http://www.lovense.com/download)


If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at [www.lovense.com/contact](http://www.lovense.com/contact). Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

## **Warranty Terms & Conditions**

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit [www.lovense.com/warranty](http://www.lovense.com/warranty) for detailed warranty and product return information.





## Qué Está Incluido

- (1) Varita Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Guía de Configuración Rápida
- (1) Bolsa de almacenamiento

## Especificaciones

|                  |   |
|------------------|---|
| Materiales       | Plástico ABS/Silicona segura para el cuerpo |
| Peso             | 299.9g                                      |
| Batería          | Li-Ion Recargable                           |
| Cargado          | 160 Minutos                                 |
| Tiempo de Uso    | hasta 370 Minutos                           |
| Tiempo de Espera | hasta 100 Horas                             |
| Impermeabilidad  | IPX6 Resistente al Agua                     |

## Cargado

Apague Domi 2. Conecta el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tomará aproximadamente 2.6 horas en cargar completamente. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

***Nota:*** Empuje el conector con firmeza pero lentamente al introducir en el puerto de carga. Deje de empujar cuando vea la luz encenderse.

## Limpieza y Cuidado

- Limpie Domi 2 antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

## **Consejos de Uso**

- Utilice lubricante a su discreción. Sólo utilizar lubricantes a base de agua, ya que los lubricantes a base de silicona o aceites pueden afectar el revestimiento de silicona.
- Puede ajustar los niveles bajo, medio y alto dependiendo de sus necesidades.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

## **Advertencia**

- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- Puede enjuagar Domi 2. NO PERMITA que agua entre al puerto de carga.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.

## Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.  
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: [es.lovense.com/guide](https://es.lovense.com/guide)


Descarga de App: [es.lovense.com/download](https://es.lovense.com/download)

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en [es.lovense.com/contact](https://es.lovense.com/contact). Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

## **Términos de Garantía & Condiciones**

LOVENSE garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a LOVENSE durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite [es.lovense.com/garantia](http://es.lovense.com/garantia) para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.



## Inclus

- (1) Wand Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Mini guide d'utilisation
- (1) Sac de rangement

## Caractéristiques

|                   |  |
|-------------------|--|
| Composition       | Plastique ABS / Silicone sans danger pour le corps |
| Poids             | 299.9g   |
| Batterie          | Li-Ion Rechargeable                                |
| Chargement        | 160 Minutes  |
| Autonomie         | Jusqu'à 370 Minutes                                |
| Veille            | Jusqu'à 100 Heures                                 |
| Type d'étanchéité | IPX6 Résistant à l'eau                             |



## Chargement

Eteindre votre Domi 2 puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Compter environ 2.6 heure pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

**Remarque:** *Pousser fermement et lentement le câble dans le port de charge. Arrêtez de pousser quand vous voyez le voyant lumineux s'allumer.*

## Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Domi 2 avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de ranger.

## Conseils d'Utilisation

- Utilisez du lubrifiant à votre convenance. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos envies.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Domi 2.

## Avertissement

- Tenir à l'écart de la chaleur ou du froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- Vous pouvez rincer votre Domi 2. Ne pas laisser de l'eau s'introduire à l'intérieur du port de chargement.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.

## Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.  
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: [fr.lovense.com/guide](http://fr.lovense.com/guide)


Téléchargement de l'application: [fr.lovense.com/download](http://fr.lovense.com/download)

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact [fr.lovense.com/contact](http://fr.lovense.com/contact). Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

## Conditions de la Garantie

LOVENSE garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.

Visitez la page [fr.lovense.com/garantie](http://fr.lovense.com/garantie) pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.



## Inhalt

- (1) Bluetooth®-Stab
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) Kurzanleitung
- (1) Aufbewahrungstasche

## Technische Daten

|               |  |
|---------------|--|
| Material      | ABS-Kunststoff/Hautfreundliches Siliko |
| Gewicht       | 299.9g                                 |
| Batterie      | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku   |
| Ladezeit      | 160 Minuten                            |
| Nutzungsdauer | bis zu 370 Minuten                     |
| Standby       | bis zu 100 Stunden                     |
| Wasserdicht   | IPX6 Wasserdicht                       |

## Aufladen

Schalten Sie Domi 2 aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Es dauert etwa 2.6 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

***Hinweis:*** Stecken Sie den Stecker mit etwas Kraft, aber langsam in den Ladeanschluss. Hören Sie auf zu drücken, sobald die Kontrolllampe anfängt zu leuchten.

## Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Domi 2 vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexspielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

## Anwendungstipps

- Verwenden Sie Gleitmittel nach Bedarf. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis die Silikonhaut des Geräts beschädigen können.
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Domi 2 ablegen.

## Warnung

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Sie können Domi 2 abspülen. Achten Sie darauf, dass KEIN Wasser in den Ladeanschluss gelangt.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.



## Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: [de.lovense.com/guide](https://de.lovense.com/guide)

App-Download: [de.lovense.com/download](https://de.lovense.com/download)

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter [de.lovense.com/contact](https://de.lovense.com/contact). Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

## Garantiebestimmungen

LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte [de.lovense.com/garantie](https://de.lovense.com/garantie).



## Комплект Поставки

- (1) Вибратор-ванд с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Руководство по Быстрой Настройке
- (1) Сумка для Хранения

## Спецификации

|                     |   |
|---------------------|---|
| Материалы           | АБС-пластик/Безопасный для Тела Силикон |
| Вес                 | 299.9г                                  |
| Батарея             | Литий-ионный Аккумулятор                |
| Зарядка             | 160 Минут                               |
| Время Использования | до 370 Минут                            |
| Режим Ожидания      | до 100 Часов                            |
| Водонепроницаемость | IPX6 Водостойкий                        |

## Зарядка

Выключите Domi 2. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 2.6 часа. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

**Примечание:** *Сильно нажмите на штекер и медленно вставляйте его в зарядный порт. Прекратите нажатие, когда загорится индикатор.*

## Чистка и Уход

- Мойте Domi 2 до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

## Советы по Использованию

- Используйте лубрикант по своему усмотрению. Используйте только лубрикант на водной основе, так как лубрикант на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Domi 2.

## Предупреждение

- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- Вы можете ополоснуть Domi 2. НЕ допускайте попадания воды в зарядный порт.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.

## Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: [ru.lovense.com/guide](http://ru.lovense.com/guide)

Загрузка приложения: [ru.lovense.com/download](http://ru.lovense.com/download)


Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: [ru.lovense.com/contact](http://ru.lovense.com/contact). Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

## **Положения и Условия Гарантии**

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на [ru.lovense.com/garantiya](http://ru.lovense.com/garantiya).





## 产品清单

- (1) 蓝牙AV棒
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 快速用户指南
- (1) 收纳袋

## 产品信息

|      |              |
|------|--------------|
| 材质   | ABS塑料/亲肤安全硅胶 |
| 重量   | 299.9g       |
| 电池   | 可充锂离子电池      |
| 充电   | 160分钟        |
| 使用时间 | 长达370分钟      |
| 待机时间 | 长达100小时      |
| 防水性能 | IPX6 防飞溅     |

## 充电

请先关闭Domi 2，然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池充满大约需要2.6小时。但充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：将充电线稳固且缓慢地推入充电口，指示灯发光时即可停止推入。

## 清洁和保养

- 每次使用前后清洁Domi 2；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

## 使用指示

- 请自行决定是否使用润滑油，如果需要，请使用水基润滑油。硅树脂或油基润滑油可能会影响硅胶外壳。
- 根据自身需求调节震动强度。
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Domi 2储存10个（自己创建的）模式。

## 警告

- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 您可以冲洗Domi 2，但是不能让充电接口进水；
- 充电时请勿使用玩具。

## 相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：[zh.lovense.com/guide](http://zh.lovense.com/guide)


App 下载地址：[zh.lovense.com/download](http://zh.lovense.com/download)

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，  
请前往 [zh.lovense.com/contact](http://zh.lovense.com/contact) 页面与我们联系。  
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

## 保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问[zh.lovense.com/warranty](http://zh.lovense.com/warranty)页面，了解详细的保修和产品退货信息。



## パッケージに含まれているもの：

- ・ (1) Bluetooth®内蔵 遠隔電気マッサージャー
- ・ (1) USB充電ケーブル
- ・ (1) ユーザーマニュアル
- ・ (1) クイックセットアップガイド
- ・ (1) 収納バッグ

## 商品仕様

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 素材     | ABS樹脂／身体にやさしいシリコン |
| 重量     | 299.9g            |
| バッテリー  | リチウムイオン充電式        |
| 充電     | 160分間             |
| 使用時間   | 370分まで            |
| スタンドパイ | 100時間まで           |
| 防水機能   | IPX6 生活防水機能有り     |



## 充電方法

Domi2の電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB/ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約2.6時間必要です。充電が満タンになると赤いライトが消えます。

注意:ピンをゆっくり丁寧に押し込んでください。ライトが光ったら押し込むのを止めてください。

## 掃除・保管方法

- ・ 使用する前後にDomi2をクリーニングしてください。
- ・ あたたかい水もしくは中性石鹸(もしくはセックストイクリーナー)で洗ってください。
- ・ 保管する前に完全に乾かしてください。

## 使用上のコツ

- ・ お好みに潤滑液を使用してください。使用する場合は、ウォーターベースの潤滑液のみ使用してください。シリコンやオイルベースのものを使用すると、シリコンに悪影響を与えます。
- ・ 弱から強までのレベルをお好みに合わせて調整できます。
- ・ プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをDomi2本体に保存することができます。

## 注意

- ・ 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- ・ 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- ・ 軽くすすぐように洗ってください。充電ポートの中を水で浸さないでください。
- ・ 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。

## リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド: [ja.lovense.com/guide](http://ja.lovense.com/guide)

アプリダウンロード: [ja.lovense.com/download](http://ja.lovense.com/download)

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム [ja.lovense.com/contact](http://ja.lovense.com/contact) よりお問合せください。

Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

## メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。

詳しくは[ja.lovense.com/warranty](http://ja.lovense.com/warranty)にて1年安心保証と返品について確認してください。